



Manuel d'installation d'utilisation et de maintenance

KF2125 MM FR ED1 rev 5

Brosse désherbante WKBH50

Adaptable sur

UBS EASY 9

UBS EASY 13

UBS Hydro 13

UBS Hydro 14

UBS Hydro 16

KERSTEN France

www.kersten-france.fr

Généralités

Nous vous remercions pour l'achat que vous venez d'effectuer et de la confiance que vous nous accordez.

Avant toute utilisation de votre machine, vous devez lire impérativement et conserver consciencieusement ce manuel qui peut vous être utile en toutes circonstances. Il contient des informations et des instructions importantes. Les énumérations sont représentées de la façon suivante:

- Texte
- Texte
- ..

Les opérations devant être réalisées dans un ordre précis sont indiquées comme suit:

1. texte
2. texte
3. ..

Dans le but d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, celui-ci a fait l'objet d'une procédure de révision et d'acceptation approfondie. Au moment de l'impression, les instructions ainsi que les descriptions qu'il renfermait étaient correctes. Toutefois, les modèles et manuels ultérieurs pourront être modifiés sans avis préalable. Kersten décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects découlant d'erreurs, d'omissions ou d'incohérences entre le manuel et le matériel.

Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine.



MODELE :


N° DE SERIE :

Communiquez ces informations à votre revendeur pour être certains d'obtenir les bonnes pièces.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Diamètre | 50cm |
| Nombre d'éléments de brosse | 10 |
| Réglages | G / D , AV/AR et hauteur par manivelle |
| Vitesse de brosse | 300 tr/mn |

Montage de la brosse



- Avant tout montage ou retrait d'un accessoire, mettez le moteur à l'arrêt.
- Avant montage d'un accessoire assurez-vous que les 2 parties de l'accouplement sont exemptes de poussières et parfaitement graissées.
- Verrouillez en position haute le levier de verrouillage
- Assurez-vous que les 2 parties de l'accouplement sont à la même hauteur puis mettez en place l'accessoire en vous assurant que l'élément élastique (plastique rouge) est correctement placé au centre (ne concerne pas les accessoires entraînés hydrauliquement).
- Abaissez le levier de verrouillage

Consignes de sécurité

Ne jamais utiliser cette machine sans avoir lu préalablement le manuel utilisateur



Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire ce manuel avant toute utilisation de cette machine.



Ce pictogramme vous rappelle que vous devez impérativement lire de manuel de maintenance avant toute intervention sur la mécanique de la machine.



- Ne jamais autoriser une personne de moins de 16 ans se servir de la machine
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine.
- N'utilisez jamais la machine à proximité de personnes, animaux ou objets susceptibles d'être atteints par des projections.
- Ne laissez ni personne ni animaux stationner dans l'aire de travail de l'utilisateur
- L'utilisateur doit impérativement porter des vêtements ajustés et des chaussures appropriées
- Ne jamais utiliser cette machine dans un local fermé
- Ne jamais mettre ses pieds ou ses mains à proximité des éléments en mouvement ou en rotation
- Ne jamais laisser la machine seule lorsqu'elle est en fonctionnement
- Ne jamais parquer la machine sur un terrain en pente
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser la machine.
- Si vous devez intervenir sur la turbine, stoppez préalablement le moteur, coupez et retirez la clé de contact et retirez le fil de bougie.
- Ne jamais utiliser la machine sur des pentes supérieures à 10 degrés
- Les éventuels dégorgements d'huile pouvant se produire Durant les opérations de maintenance doivent être récupérés transmis à une société habilitée à traiter ce type de déchets.

Mise en service et utilisation

Réglage de la brosse

Pour un fonctionnement correct, la brosse doit être parfaitement réglée.

Trois manivelles de réglages permettent de positionner correctement la brosse:

- A : inclinaison avant / arrière de la brosse
- B : inclinaison gauche / droite de la brosse
- C : réglage de la hauteur de la brosse

Pour un réglage optimal, le point de contact de la brosse doit se trouver sur la droite (si l'on représente la brosse par une pendule, ce point de contact serait à trois heures).

Réglez ensuite la hauteur de la brosse de telle façon que la brosse touche le sol sans exagération.




Photo 1 Réglage de la brosse

Maintenance

Toutes les opérations de maintenance doivent s'effectuer moteur arrêté et fil de bougie retiré.

Conseils d'entretien

| | |
|------------------------|---|
| Réglages | Huilez régulièrement |
| Roues et roulettes. | Graissez régulièrement |
| Vis / écrous | Contrôlez régulièrement leur serrage |
| Boîtier renvoi d'angle | Contrôlez régulièrement le niveau d'huile |
| Courroie | Vérifiez la tension |

Pour garantir votre sécurité, contrôlez systématiquement votre machine avant toute utilisation.

Garantie

Domaine de couverture

Le matériel est garanti par Kersten France selon les termes ci-dessous, contre les défauts de construction et de montage et/ou des matériaux lorsqu'il est utilisé correctement et ce pendant une durée de 1 an à compter de la date d'achat du matériel. Cette garantie ne s'applique pas au moteur, ce dernier faisant l'objet de la garantie du constructeur du moteur (notice de garantie livrée avec la machine).

- La garantie est limitée au remplacement des pièces, qui ont été reconnues défectueuses par Kersten France.
- Les pièces garanties doivent être retournées, soigneusement emballées, en port payé à Kersten France pour inspection, réparation ou remplacement, accompagnées de la preuve d'achat de la machine.

Exclusion de garantie

L'exclusion de garantie sera effective dans les cas suivants :

- Lorsque l'inspection des pièces endommagées ou défectueuses indique que la machine a été utilisée dans des conditions contraires à ce qui est décrit dans le présent manuel.
- Lorsque la machine a été utilisée sans filtre anti-poussière ou avec des filtres ne provenant pas de Kersten France.
- Lorsque la machine a été entretenue ou réparée par une personne ou une société non agréée par Kersten France.
- Lorsque la machine a été réparée sans utiliser les pièces d'origine fournies par Kersten France.
- Lorsque le réglage de la vitesse maximale du moteur a été modifié.
- Pièces d'usures (ex courroies, filtres à air, câble de frein, bougies, flexibles d'aspiration, buse PVC etc.)

Aucune autre garantie ne sera appliquée à cette machine excepté la garantie légale pour vice caché. Kersten France ne pourra être tenue pour responsable des dommages ou frais occasionnés par la machine tels que :

- frais de location de matériel
- perte de chiffre d'affaires

Kersten France n'assume aucune obligation et n'autorise personne à assumer d'autres obligations que celles contenues dans le paragraphe Garantie.

Conformité CE

La société

Kersten Maschinen-Vertriebs GmbH
Empeler Strasse 93-95
D-46459

Déclare que la machine suivante:

Machine Type: 2000 470 et 2000 475


Description: BROSSES DESHERBANTES ADAPTABLES SUR UBS

sont conformes aux exigences essentielles de sécurité décrites dans la directive européenne 89/392 sur la sécurité des machines.

Rees, le 26/04/2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kersten', is written over a light grey background.

Dipl.-Ing. Georg Kersten
Managing Director



Eclaté 1 Brosse

| Rep | Référence | Qté | Désignation | Nr. | Référence | Qté | Désignation |
|----------|-------------|-----|--------------------------------------|-------|---------------|-----|-------------------------|
| 1 | 700 004 120 | 1 | Support | 43 | 900 010 002 | 4 | Ecrou frein |
| 2 | 910 006 000 | 1 | Graisseur | 44 | 700 000 081 | 2 | Tige filetée |
| 3 | 700 000 175 | 1 | Arbre | 45 | 700 000 140 | 1 | Elément de réglage |
| 4 | 924 106 205 | 2 | Roulement | 46 | 700 000 143 | 1 | Elément de réglage |
| 5a | 905 952 000 | 2 | Circlip | 47A | 901 012 020 | 2 | Vis TH12x20 |
| | | | | 47B | 941 410 031 | 2 | Bouton plastique |
| 5b | 906 000 250 | 2 | Circlip | 48 | 700 000 142 | 1 | Elément de réglage |
| 6a | 908 008 730 | 1 | Clavette | 49 | 900 010 001 | 5 | Ecrou |
| 6b | 908 008 725 | 1 | Clavette | 50 | 700 000 083 | 1 | Tige filetée |
| 7 | 925 301 025 | 1 | Accouplement | 51 | 700 001 122 | 1 | Support boîtier |
| 8 | 902 306 020 | 1 | Vis | 52 | 910 010 000 | 1 | Graisseur |
| 9 | 923 003 001 | 1 | Bol de protection | 53-55 | 903 220 015 | 1 | Axe (3-éléments) |
| 10 | 905 206 025 | 4 | Rondelle large | 54 | 905 120 000 | 1 | Rondelle |
| 11 | 901 006 040 | 4 | Vis | 55 | 900 020 012 | 1 | Ecrou |
| 12 | 900 006 001 | 11 | Ecrou | 56 | 907 204 050 | 1 | Goupille |
| 13-19 | 923 101 000 | 1 | Protection de cardan complète | 57 | 901 010 120 | 3 | Vitesse |
| 13-15,19 | 923 140 000 | 1 | Protection + tube intérieur + chaîne | 58 | 922 201 000 | 1 | Boîtier renvoi d'angle |
| 16-18,19 | 923 150 000 | 1 | Protection + tube extérieur + chaîne | 59 | 908 008 730 | 2 | Clavette |
| 20 | 923 114 001 | 1 | Mâchoire | 60 | 924 425 477 | 2 | Joint d'arbre |
| 21 | 923 113 000 | 1 | Croisillon | 61 | 937 117 025 | 1 | Joint |
| 22 | 923 112 000 | 1 | Mâchoire | 62 | 922 108 016 | 1 | Vis |
| 23 | 923 111 000 | 1 | Tube intérieur | 63 | 700 000 130 | 1 | Moyeu |
| 24 | 923 121 000 | 1 | Tube extérieur | 64a | 700 000 131 | 1 | Plateau support plat |
| | | | | 64b | 700 000 129 | 1 | Plateau support incurvé |
| 25 | 923 122 000 | 1 | Mâchoire | 65 | 903 308 035 | 1 | Vis |
| 26 | 903 010 012 | 2 | Vis | 66 | 901 008 020 | 6 | Vis |
| 27 | 907 308 040 | 1 | Mécanindus | 67 | 900 008 002 | 26 | Ecrou frein |
| 28 | 907 308 050 | 1 | Mécanindus | 68 | 700 000 132 | 10 | Cuvette |
| 13-28 | 923 000 031 | 1 | Cardan complète | 69 | 700 000 133 | 10 | Blocage de brosse |
| 29 | 700 000 151 | 1 | Echelle graduée | 70 | 700 001 135 | 10 | Elément de brosse |
| 30 | 700 000 150 | 1 | Support roulette | 81 | KF8000 005 | 10 | Cale PVC |
| 31 | 926 302 140 | 1 | Roulette | 82 | KF8000 006 | 10 | Rond 15x30 |
| 32 | 901 008 016 | 4 | Vis | statt | 68-70 = | | |
| 33 | 905 008 000 | 4 | Rondelle frein | 70a | 700 000 136 | 10 | Tresse |
| 34 | 900 008 001 | 4 | Ecrou | 71 | 901 016 020 | 1 | Vis |
| 35 | 700 000 134 | 1 | Tige filetée | 72 | 906 118 574 | 1 | Rondelle |
| 36 | 909 102 308 | 1 | Ressort | 73 | 750 000 030 | 1 | Bras support bavette |
| 37 | 900 012 001 | 6 | Ecrou | 74 | 700 002 145 | 1 | Support bavette |
| 38 | 700 000 085 | 3 | Poignée | 75 | 700 001 146 | 1 | fixation 1 |
| 39 | 901 005 020 | 3 | Vis | 76 | 700 002 146 | 1 | Fixation 2 |
| 40 | 900 005 002 | 3 | Ecrou frein | 77 | 700 003 146 | 1 | Fixation 3 |
| 41 | 700 000 121 | 1 | Bras support | 78 | 700 001 147 | 1 | Bavette caoutchouc |
| 42 | 700 000 141 | 1 | Elément de réglage | 79 | 901 006 020 | 6 | Vis |
| | | | | 80 | 905 006 000 | 6 | Rondelle frein |
| | | | | 63-70 | 700 000 131.9 | 1 | Tête de brosse complète |