

TAVOLA	DESCRIZIONE
<b>A</b>	<b>SPANDICONCIME BIVENTOLA</b>

N.	NOMENCLATORE	NOTE	CODICE
1	Tramoggia		SBVC/001
2	Vite		SBVC/002
3	Rondella		SBVC/003
4	Protezione posteriore		SBVC/004
5	Vite		SBVC/005
6	Dado		SBVC/006
7	Dado		SBVC/007
8	Telaio		SBVC/008
9	Perno attacco		SBVC/009
10	Dado		SBVC/010
11	Rondella		SBVC/011
12	Vite		SBVC/012
13	Dado		SBVC/013
14	Dado		SBVC/014
15	Rondella		SBVC/015
16	Protezione anteriore		SBVC/016
17	Dado		SBVC/017
18	Rondella		SBVC/018
19	Vite		SBVC/019
20	Leva destra		SBVC/020
21	Vite		SBVC/021
22	Molla		SBVC/022
23	Dado		SBVC/023
24	Copiglia		SBVC/024
25	Asta destra		SBVC/025
26	Leva sinistra		SBVC/026
27	Asta sinistra		SBVC/027
28	Dado		SBVC/028
29	Rondella		SBVC/029
30	Riduttore		SBVC/030
31	Vite		SBVC/031
32	Disco di spagimento		SBVC/032
33	Rondella		SBVC/033
34	Vite		SBVC/034
35	Ventola destra		SBVC/035
36	Ventola sinistra		SBVC/036
37	Vite		SBVC/037
38	Rondella		SBVC/038
39	Dado		SBVC/039
40	Seeger		SBVC/040
41	Farfalla destra		SBVC/041
42	Farfalla sinistra		SBVC/042
43	Vite		SBVC/043
44	Rondella		SBVC/044
45	Agitatore sinistro		SBVC/045
46	Agitatore destro		SBVC/046
47	Boccola albero agitatore		SBVC/047
48	Vite		SBVC/048
49	Dado		SBVC/049

# TAVOLA A - SPANDICONCIME BIVENTOLA

