



Ersatzteilliste

für FKDR

passend zu **Kubota G23**



Bestellnummer: E00022 ab Masch.-Nr. 52290 Rev.:R07 Stand: 11.2014



Arealmaschinen GmbH
Empeler Straße 95
D - 46459 Rees
www.kersten-maschinen.de


Kommunikation Ersatzteile:
Tel.: +49 (0) 2851 / 9234 19
Fax: +49 (0) 2851 / 9234 24

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Baugruppenübersicht | 2 |
| 1.1. | Anbaurahmen mit FKDR schlepperseitig - C00426 R01 | 2 |
| 1.2. | Anbau Ölfilter am Anbaurahmen - C02843 R00..... | 3 |
| 1.3. | Antriebseinheit Tank Kubota G23 HD/LD - C00428 R06..... | 4 |
| 1.4. | Schalthebel für Axialkolbenpumpe G23 HD/LD – C01615 R00 | 5 |
| 1.5. | Antriebseinheit Pumpe Kubota G23 HD/LD - C00690 R04 | 6 |
| 1.6. | Anbaurahmen mit FKDR kehrraschinenseitig - C00427 R03 | 7 |
| 1.7. | Frontgewichthalter bei Hochentleerung - C03747 R00 | 8 |
| 1.8. | Hydraulikschema Kubota G23 - C00429 R04..... | 9 |
| 1.9. | Hydraulikschema Schwenken G23/G26 LD bei Bodenentleerung-C07599 R02 | 11 |
| 1.10. | Hydraulikschema Schwenken bei Hochentleerung G23-G26 HD- C01331 R02..... | 12 |
| 1.11. | Hydraulikschema Ausheben G23-G26 HD-LD - C00702 R01 | 13 |
| 1.12. | Anbaukonsole Streuer Kubota G23-G26 HD - C07600 R00..... | 14 |
| 1.13. | Anbaukonsole Streuer Kubota G23/G26, Bodenentleerung - C00835 R01 | 16 |
| 2. | Zubehör..... | 17 |
| 2.1. | Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1155 GH - C00462 R00..... | 17 |
| 2.2. | Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1305GH - C00436 R00..... | 19 |


1. Baugruppenübersicht

1.1. Anbaurahmen mit FKDR schlepperseitig - C00426 R01




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------|
| 1 | C00297 | 1 | Aushebebeizylinder |
| 2 | C00185 | 1 | Anbaurahmen |
| 3 | C00187 | 1 | Anbaudreieck |
| 4 | C00296 | 1 | Hülse |
| 5 | C00292 | 2 | Buchse |
| 6 | 931 200 038 | 1 | Entlüftungsnippel |
| 7 | 901 910 035 | 2 | Schlossschraube |
| 8 | 905 110 000 | 2 | U-Scheibe |
| 9 | 900 010 002 | 2 | Stopfmutter |
| 10 | 905 212 001 | 2 | K-Scheibe |
| 11 | 901 112 090 | 2 | Skt.-Schraube mit Schaft |
| 12 | 905 112 000 | 4 | U-Scheibe |
| 13 | 905 114 000 | 4 | U-Scheibe |
| 14 | 901 016 060 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 15 | 905 217 000 | 4 | K-Scheibe |
| 16 | 900 016 002 | 2 | Stopfmutter |
| 17 | 900 014 002 | 2 | Stopfmutter |
| 18 | 901 125 030 | 4 | Skt.-Schraube |
| 19 | 931 070 838 | 1 | Hydraulikverschraubung |

1.2. Anbau Ölfilter am Anbaurahmen - C02843 R00




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------------------|
| 1 | 937 200 003 | 1 | Leitungseinbaufilter |
| 2 | 937 200 004 | 1 | Ersatzfilter für Leitungseinbaufilter |
| 3 | C02813 | 1 | Ölfilterhalter |
| 4 | 901 010 030 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaff |
| 5 | 905 110 000 | 4 | U-Scheibe |
| 6 | 900 010 002 | 2 | Stoppmutter |

1.3. Antriebseinheit Tank Kubota G23 HD/LD - C00428 R06




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|----------------------------------|
| 1 | C00630 | 1 | Tank |
| 2 | C00631 | 1 | Tankhalter, vorn |
| 3 | C00667 | 1 | Tankhalter, hinten |
| 4 | C00169 | 1 | Tankverkleidung kurz |
| 5 | 908 706 666 | 1 | Kabeldurchführungstülle |
| 6 | 937 200 030 | 1 | Mikrofilter für Axialkolbenpumpe |
| 7 | 937 158 003 | 1 | O-Ring |
| 8 | 110 000 135 | 1 | Tankverschraubung |
| 9 | 931 200 042 | 1 | Entlüftungsschraube |
| 10 | 950 111 003 | 1 | Schauglas/Ölauge 1-2 Zoll |
| 11 | 931 131 200 | 1 | Verschuß- Blindstopfen |
| 12 | 903 606 016 | 3 | Flachrundschaube mit Schlitz |
| 13 | 903 608 020 | 4 | Flachrundschaube mit Schlitz |
| 14 | 901 008 025 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 15 | 901 908 025 | 1 | Schlossschraube |
| 16 | 901 008 035 | 1 | Skt.Schraube ohne Schaft |
| 17 | 901 008 045 | 1 | Skt.-Schraube mit Schaft |
| 18 | 905 108 000 | 13 | U-Scheibe |
| 19 | 900 008 002 | 9 | Stopfmutter |
| 20 | 932 222 330 | 1 | Schottmuffe, tropffrei |

1.4. Schalthebel für Axialkolbenpumpe G23 HD/LD – C01615 R00




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------|
| 1 | C01614 | 1 | Bedienhebelhalter |
| 2 | C01613 | 1 | Bedienstangenhalter |
| 3 | 941 130 023 | 1 | Schalthebel |
| 4 | 941 050 166 | 1 | Bowdenzug für Schalthebel |
| 5 | 941 200 100 | 1 | Klemmhebel |
| 6 | 901 006 020 | 3 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 7 | 901 006 030 | 1 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 8 | 905 106 000 | 1 | U-Scheibe |
| 9 | 905 006 000 | 2 | Federring |
| 10 | 905 206 018 | 2 | K-Scheibe |
| 11 | 900 006 002 | 3 | Stopfmutter |
| 12 | 901 008 020 | 1 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 13 | 905 208 025 | 3 | K-Scheibe |
| 14 | 905 108 000 | 1 | U-Scheibe |
| 15 | 905 008 000 | 1 | Federring |
| 16 | 900 008 002 | 1 | Stopfmutter |
| 17 | 767 000 145 | 1 | Bolzen |
| 18 | 907 225 020 | 1 | Splint |

1.5. Antriebseinheit Pumpe Kubota G23 HD/LD - C00690 R05




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|--------------------------------|
| 1 | 934 100 004 | 1 | Axialkolbenpumpe |
| 2 | C00521 | 1 | Pumpenträger |
| 3 | C00523 | 1 | Spannrollenhalter |
| 4 | 909 261 818 | 1 | Zugfeder mit Ring |
| 5 | 921 313 718 | 1 | Spannrolle |
| 6 | 902 738 114 | 1 | Zollschraube |
| 7 | C00168 | 1 | Riemenscheibe |
| 8 | 902 305 012 | 1 | Madenschraube |
| 9 | C02270 | 1 | Spannbuchse |
| 10 | 905 005 000 | 1 | Federring |
| 11 | 902 710 032 | 1 | Zollschraube |
| 12 | C02611 | 1 | Antriebs Riemenscheibe |
| 13 | 906 225 355 | 1 | Passscheibe |
| 14 | 905 925 000 | 1 | Sicherungsring aussen |
| 15 | C01294 | 1 | Antriebswelle Kubota |
| 16 | 908 008 720 | 1 | Passfeder |
| 17 | 921 106 833 | 1 | Keilriemen |
| 18 | 901 010 025 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaff |
| 19 | 901 010 030 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaff |
| 20 | 905 110 000 | 4 | U-Scheibe |
| 21 | 900 010 002 | 3 | Stopfmutter |
| 22 | 931 139 160 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 23 | 931 061 500 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 24 | 931 071 271 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 25 | 931 061 200 | 3 | Hydraulikverschraubung |
| 26 | 931 012 916 | 2 | Hydraulikverschraubung |
| 27 | C00644 | 1 | Bohrschablone für Pumpenhalter |
| 28 | | 1 | Bowdenzug siehe 1.3 |
| 29 | C04046 | 1 | Lagerbock (nicht dargestellt) |
| 30 | 924 106 205 | 2 | Kugellager (nicht dargestellt) |
| 31 | K2053-15915 | 1 | Lagerbock |

1.6. Anbaurahmen mit FKDR kehrmaschinenseitig - C00427 R03




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|-----------------------------|
| 1 | C00186 | 1 | Zwischenrahmen für FKM 1305 |
| 2 | 903 012 100 | 2 | Augenschraube |
| 3 | C00175 | 1 | Frontkuppeldreieck kompl. |
| 4 | 901 112 100 | 2 | Skt.-Schraube |
| 5 | 901 012 080 | 2 | Skt.-Schraube |
| 6 | 905 112 000 | 8 | U-Scheibe |
| 7 | 900 012 002 | 4 | Stoppmutter |
| 8 | 900 012 001 | 4 | Skt.-Mutter |
| 9 | 040 029 003 | 1 | Steckbolzen Ø12 |
| 10 | 907 004 001 | 1 | Federstecker |
| 11 | 943 140 402 | 2 | Schutzkappe |
| 12 | 932 222 330 | 1 | Schottmuffe 12L tropffrei |

1.7. Frontgewichthalter bei Hochentleerung - C03747 R00



| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------|
| 1 | C00751 | 1 | Frontgewichthalter |
| 2 | 040 029 003 | 1 | Steckbolzen Ø12 |
| 3 | 907 002 003 | 1 | Federstecker |
| 4 | 905 012 000 | 4 | Federring |
| 5 | 905 112 000 | 4 | U-Scheibe |
| 6 | 901 012 025 | 4 | Skt.-Schraube ohne Schaft |


1.8. Hydraulikschema Kubota G23 - C00429 R04



Hydraulikschema Kubota G23 - C00429 R04

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|---|-------------|------|-----------------------------|
| 1 | C00690 | 1 | Hydraulikschema Schwenken |
| 2 | C00702 | 1 | Hydraulikschema Ausheben |
| 3 | C02843 | 1 | Anbau Ölfilter |
| 4 | 931 071 238 | 2 | Hydraulikverschraubung |
| 5 | 931 071 212 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 6 | 931 171 212 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 7 | 932 222 230 | 1 | Hydraulikmuffe, tropffrei |
| 8 | 932 121 330 | 3 | Hydraulikstecker, tropffrei |
| Pos. 9 -13 : Schlauch-Satz 930 449 986 | | | |
| 9 | 930 449 024 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 10 | 930 449 025 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 11 | 930 449 028 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 12 | 930 449 029 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 13 | 930 449 030 | 1 | Hydraulikschlauch |
| Pos. 14 -16 : Schlauch-Satz 930 449 991 | | | |
| 14 | 930 001 009 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 15 | 930 449 008 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 16 | 930 449 009 | 1 | Hydraulikschlauch |


1.9. Hydraulikschema Schwenken G23/G26 LD bei Bodenentleerung-C07599 R02



| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------|
| 1 | 931 200 038 | 1 | EntlüftungsfILTER |
| 2 | C00647 | 1 | Schottmuffenhalter |
| 3 | C00824 | 1 | Halteplatte |
| 4 | 931 141 138 | 1 | 3-Wege-Kugelhahn |
| 5 | 901 005 040 | 2 | Skt.-Schraube mit Schaft |
| 6 | 905 005 000 | 2 | Federring |
| 7 | 901 008 035 | 1 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 8 | 901 008 045 | 1 | Skt.-Schraube mit Schaft |
| 9 | 905 108 000 | 5 | U-Scheibe |
| 10 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter |


| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|-----------------------------|
| 11 | 901 010 025 | 2 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 12 | 901 910 035 | 2 | Schlossschraube |
| 13 | 900 010 002 | 2 | Stopfmutter |
| 14 | 932 214 230 | 1 | Schottmuffe 8L, tropffrei |
| 15 | 932 114 330 | 1 | Schottstecker 8L, tropffrei |
| 16 | 931 171 638 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 17 | 931 070 916 | 2 | Hydraulikverschraubung |
| 18 | 931 040 916 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 19 | 930 449 022 | 2 | Hydraulikschlauch |
| 20 | 930 449 023 | 1 | Hydraulikschlauch |

1.10. Hydraulikschema Schwenken bei Hochentleerung G23-G26 HD- C01331 R02




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|-----------------------------|
| 1 | C00647 | 1 | Schottmuffenhalter |
| 2 | 932 214 230 | 1 | Schottmuffe 8L, tropffrei |
| 3 | 932 114 330 | 1 | Schottstecker 8L, tropffrei |
| 4 | 901 910 035 | 1 | Schlossschraube |
| 5 | 901 008 035 | 1 | Skt.-Schraube ohne Schaft |
| 6 | 901 008 045 | 1 | Skt.-Schraube mit Schaft |
| 7 | 905 108 000 | 5 | U-Scheibe |
| 8 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter |
| 13 | 931 200 038 | 1 | Entlüftungsnippel |
| 10 | 931 041 014 | 2 | Hydraulikverschraubung |
| 11 | 931 070 815 | 2 | Hydraulikverschraubung |
| 12 | 930 449 010 | 2 | Hydraulikschlauch |

1.11. Hydraulikschema Ausheben G23-G26 HD-LD - C00702 R01




Bohrungen
3-Wege-Kugelhahn



| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|---------------|------|----------------------------|
| 1 | C00636 | 1 | 3-Wegehahnhalter |
| 2 | 931 141 138 | 1 | 3-Wege-Kugelhahn |
| 3 | 931 171 638 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 4 | 931 070 838 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 5 | 931 170 800 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 6 | 905 105 000 | 4 | U-Scheibe |
| 7 | 900 005 002 | 2 | Stopfmutter |
| 8 | 901 005 045.1 | 2 | Skt.-Schraube |
| 9 | 905 108 000 | 2 | U-Scheibe |
| 10 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter |
| 11 | 903 608 020 | 2 | Flachrundschr. mit Schlitz |
| 13 | 930 449 015 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 14 | 930 449 014 | 1 | Hydraulikschlauch |


1.12. Anbaukonsole Streuer Kubota G23-G26 HD - C07600 R00



| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------------------|
| 1 | C00732 | 1 | Anbaurahmen für Streuer |
| 2 | C00738 | 1 | Anhängevorrichtung für Streuer mit HL |
| 3 | C00171 | 2 | Rundbolzen |
| 4 | 941 200 100 | 2 | Klemmhebel |
| 5 | 901 908 025 | 2 | Schlossschraube M8x25 |
| 6 | 905 108 000 | 2 | U-Scheibe |
| 7 | 905 008 000 | 2 | Federring |
| 8 | 905 110 000 | 8 | U-Scheibe |
| 9 | 901 010 065 | 2 | Skt.-Schraube |
| 10 | 901 010 090 | 2 | Skt.-Schraube |
| 11 | 900 010 002 | 4 | Stopfmutter |
| 12 | 907 106 000 | 2 | Klappstecker |

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|----------------------------------|
| 13 | C00734 | 1 | Hydraulikschlauchhalter mit Ring |
| 14 | C00733 | 2 | Hydraulikschlauchhalter |
| 15 | 932 222 230 | 1 | Hydraulikmuffe 12L tropffrei |
| 16 | 932 121 330 | 1 | Hydraulikstecker 12L tropffrei |
| 17 | 905 210 000 | 4 | K-Scheibe |
| 18 | 900 008 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 19 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter |
| 20 | 900 010 001 | 1 | Skt.-Schraube |
| 21 | 902 810 040 | 1 | Gewindehülse |
| 22 | C00325 | 1 | Kantenschutz |
| 23 | 930 449 019 | 2 | Hydraulikschlauch |

1.13. Anbaukonsole Streuer Kubota G23/G26, Bodenentleerung - C00835 R01




| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|----------------------------------|
| 1 | C00732 | 1 | Anbaurahmen für Streuer |
| 2 | C00171 | 2 | Rundbolzen |
| 3 | 905 110 000 | 8 | U-Scheibe |
| 4 | 901 010 065 | 2 | Skt.-Schraube |
| 5 | 901 010 090 | 2 | Skt.-Schraube |
| 6 | 900 010 002 | 4 | Stopfmutter |
| 7 | 907 106 000 | 2 | Klappstecker |
| 8 | C00734 | 1 | Hydraulikschlauchhalter mit Ring |
| 9 | 932 222 230 | 1 | Hydraulikmuffe 12L tropffrei |
| 10 | 932 121 330 | 1 | Hydraulikstecker 12L tropffrei |
| 11 | C00733 | 2 | Hydraulikschlauchhalter |

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---------------------------------------|
| 12 | 905 210 000 | 4 | K-Scheibe |
| 13 | 900 008 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 14 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter |
| 15 | 900 010 001 | 1 | Skt.-Mutter |
| 16 | 902 810 040 | 1 | Gewindehülse |
| 17 | C00833 | 2 | Aufhängeprofil |
| 18 | C00525 | 2 | Befestigungsschiene für Streuerhalter |
| 19 | 905 008 000 | 4 | Federring |
| 20 | 901 008 030 | 5 | Skt.-Schraube |
| 21 | C00328 | 1 | Anreißblehre für Streuerhalter |
| 22 | C00325 | 1 | Kantenschutz |
| 23 | 930 449 019 | 2 | Hydraulikschlauch |

2. Zubehör


2.1. Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1155 GH - C00462 R00



Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1155 GH - C00462 R00

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung | Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|---|-----|-------------|------|--|
| 1 | 700 000 085 | 1 | Handgriff | 28 | 905 008 000 | 2 | Federring |
| 2 | 050 438 320 | 1 | Seitenbesen rechts | 29 | 900 008 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 3 | 135 000 056 | 1 | Seitenbesenhalter, rechts | 30 | 936 201 000 | 1 | Regelventil |
| 4 | 105 000 116 | 1 | Klapprohr Seitenbesen rechts | 31 | 936 500 534 | 1 | Überdruckventil |
| 5 | 135 002 113 | 1 | Besenteller, kompl. | 32 | 936 202 075 | 1 | Regelpatrone |
| 6 | 935 111 040 | 1 | Hydraulikmotor mit Seitenanschluss | 33 | 931 051 218 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 7 | 908 005 516 | 1 | Passfeder | 34 | 932 222 230 | 1 | Hydraulikmuffe 12L, tropffrei |
| 8 | 909 200 155 | 1 | Zugfeder | 35 | 908 706 667 | 1 | Kabeldurchführungstülle |
| 9 | 105 450 025 | 1 | Seitenbesen 450 mm mit Keilriemennut | 36 | 937 101 038 | 1 | Dichtkanterring |
| 10 | 905 208 025 | 2 | Karosseriescheibe | 37 | 931 261 038 | 1 | Hohlschraube |
| 11 | 900 008 002 | 2 | Stopfmutter | 38 | 937 117 015 | 1 | Dichtring |
| 12 | 905 206 018 | 6 | K-Scheibe | 39 | 931 111 238 | 1 | Ringverschraubung |
| 13 | 905 006 000 | 6 | Federring | 40 | 901 006 045 | 2 | Skt.-Schraube |
| 14 | 901 006 035 | 4 | Skt.-Schraube | 41 | 905 106 000 | 4 | U-Scheibe |
| 15 | 901 910 035 | 1 | Schlossschraube | 42 | 900 006 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 16 | 905 110 000 | 1 | U-Scheibe | 43 | 900 008 003 | 3 | Hutmutter |
| 17 | 900 010 002 | 1 | Stopfmutter | 44 | 901 208 030 | 3 | Senkkopfschraube |
| 18 | 100 000 490 | 1 | Spindel | 45 | 110 371 054 | 2 | Leitungshalter 2 fach |
| 19 | 901 005 020 | 1 | Skt.-Schraube | 46 | 110 371 053 | 2 | Leitungshalter 2 fach |
| 20 | 900 005 002 | 1 | Stopfmutter | 47 | 901 006 050 | 2 | Skt.-Schraube |
| 21 | 907 190 550 | 1 | Rohrklappstecker | 48 | 900 006 002 | 2 | Stopfmutter |
| 22 | 931 071 238 | 4 | Hydraulikverschraubung | 49 | C00411 | 2 | Leitungsbefestigung Hydraulikhalter |
| 23 | 932 222 330 | 1 | Schottmuffe 12L tropffrei | 50 | C01334 | 1 | Hydraulikleitung |
| 24 | 932 121 330 | 2 | Hydraulikstecker 12L tropffrei | | 930 438 999 | | Hydraulikschlauch- Satz Pos. 51-54 |
| 25 | 050 438 330 | 1 | Regelventilhalter | 51 | 930 438 003 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 26 | 905 108 000 | 5 | U-Scheibe | 52 | 930 438 002 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 27 | 901 008 020 | 2 | Skt.-Schraube | 53 | 930 001 022 | 1 | Hydraulikschlauch |
| | | | | 54 | 930 438 001 | 1 | Hydraulikschlauch |

2.2. Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1305GH - C00436 R00



Seitenbesen rechts hydr. angetrieben für FKM 1305GH- C00436 R00

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|--------------------------------------|
| 1 | 700 000 085 | 1 | Handgriff |
| 2 | 050 438 320 | 1 | Seitenbesen rechts |
| 3 | 135 000 056 | 1 | Seitenbesenhalter, rechts |
| 4 | 105 000 116 | 1 | Klapprohr Seitenbesen rechts |
| 5 | 135 002 113 | 1 | Besenteller, kompl |
| 6 | 935 111 040 | 1 | Hydraulikmotor mit Seitenanschluss |
| 7 | 908 005 516 | 1 | Passfeder |
| 8 | 909 200 155 | 1 | Zugfeder |
| 9 | 105 450 025 | 1 | Seitenbesen 450 mm mit Keilriemennut |
| 10 | 905 208 025 | 2 | Karosseriescheibe |
| 11 | 900 008 002 | 2 | Stoppmutter |
| 12 | 905 206 018 | 6 | K-Scheibe |
| 13 | 905 006 000 | 6 | Federring |
| 14 | 901 006 035 | 4 | Skt.-Schraube |
| 15 | 901 910 035 | 1 | Schlossschraube |
| 16 | 905 110 000 | 1 | U-Scheibe |
| 17 | 900 010 002 | 1 | Stoppmutter |
| 18 | 100 000 490 | 1 | Spindel |
| 19 | 901 005 020 | 1 | Skt.-Schraube |
| 20 | 900 005 002 | 1 | Stoppmutter |
| 21 | 907 190 550 | 1 | Rohrklappstecker |
| 22 | 931 071 238 | 4 | Hydraulikverschraubung |
| 23 | 932 222 330 | 1 | Schottmuffe 12L, tropffrei |
| 24 | 932 121 330 | 2 | Hydraulikstecker 12L tropffrei |
| 25 | 050 438 330 | 1 | Regelventilhalter |
| 26 | 905 108 000 | 5 | U-Scheibe |
| 27 | 901 008 020 | 2 | Skt.-Schraube |

| Nr. | Art.-Nr. | Anz. | Benennung |
|-----|-------------|------|-------------------------------------|
| 28 | 905 008 000 | 2 | Federring |
| 29 | 900 008 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 30 | 936 201 000 | 1 | Regelventil |
| 31 | 936 500 534 | 1 | Überdruckventil |
| 32 | 936 202 075 | 1 | Regelpatrone |
| 33 | 931 051 218 | 1 | Hydraulikverschraubung |
| 34 | 932 222 230 | 1 | Hydraulikmuffe 12L tropffrei |
| 35 | 908 706 667 | 1 | Kabeldurchführungsstülle |
| 36 | 937 101 038 | 1 | Dichtkantenring |
| 37 | 931 261 038 | 1 | Hohlschraube |
| 38 | 937 117 015 | 1 | Dichtring |
| 39 | 931 111 238 | 1 | Ringverschraubung |
| 40 | 901 006 045 | 2 | Skt.-Schraube |
| 41 | 905 106 000 | 4 | U-Scheibe |
| 42 | 900 006 001 | 2 | Skt.-Mutter |
| 43 | 900 008 003 | 3 | Hutmutter |
| 44 | 901 208 030 | 3 | Senkkopfschraube |
| 45 | 110 371 054 | 2 | Leitungshalter 2 fach |
| 46 | 110 371 053 | 2 | Leitungshalter 2 fach |
| 47 | 901 006 050 | 2 | Skt.-Schraube |
| 48 | 900 006 002 | 2 | Stoppmutter |
| 49 | C00411 | 2 | Leitungsbefestigung Hydraulikhalter |
| 50 | 050 438 002 | 1 | Hydraulikleitung |
| 51 | 050 438 001 | 1 | Hydraulikleitung |
| 52 | 931 101 512 | 1 | Reduzierschraubung |
| | 930 438 999 | 1 | Hydraulikschlauchsatz Pos. 53 - 56 |
| 53 | 930 438 003 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 54 | 930 438 002 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 55 | 930 001 022 | 1 | Hydraulikschlauch |
| 56 | 930 438 001 | 1 | Hydraulikschlauch |